


Руководство


по установке и управлению через приложение TuYa




- Руководство предназначено только для иллюстрации, и последнее приложение может отличаться.
- Загрузите приложение TuYa Smart из App Store или Google Play.
- Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
Рабочая частота: 2,400~2,4835 ГГц
Выходная мощность RF: макс. 20 дБм




1. Войдите в систему, указав номер телефона и код подтверждения, следуйте инструкциям для входа.




2. Нажмите значок «Добавить устройство» /«+» в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу выбора устройства.




3. Включите беспроводную связь 2,4 Гбит/с, как это предлагается в приложении, затем подключите телефон к сети Wi-Fi 2,4 Гбит/с.




4. Нажмите «Motorized TV Solution» на странице «Auto Scan» и перейдите к «Next».



5. Нажмите Wi-Fi, введите соответствующий пароль и нажмите «Далее».



6. Устройство будет добавлено через 10–60 секунд. Устройство издаст звуковой сигнал, указывающий на успех.



7. После подключения устройства нажмите «Готово», чтобы войти в «удаленную» панель управления.
• Вы также можете изменить имя своего устройства, щелкнув значок карандаша ✎.


Инструкция по управлению домом (H1~H5)




8. См. руководство по эксплуатации.

Примечание:


- Коротко нажмите кнопку , или на устройстве, чтобы сохранить текущую позицию в памяти. Используйте пульт дистанционного управления, чтобы установить нижний предел высоты.




9. Нажмите и удерживайте устройство, чтобы отключить его на главной странице.



H1. Нажмите «me» внизу, затем вверх «Home Management».




H2. Нажмите "Create a Home"




H3. Заполните новую домашнюю информацию и сохраните ее.

Примечание: Домашнее имя является обязательным и может содержать не более 25 символов.



H4. Выберите Дом, который вы только что создали в списке.



H5. Выберите «Добавить участника», чтобы добавить других пользователей в Дом. Пользователь получит уведомление в приложении и сможет управлять устройством после того, как примет приглашение.

Примечание. Несколько пользователей не могут подключить одно устройство, за исключением функции управления домом. Бывший пользователь должен отключить устройство в приложении (или нажать и удерживать кнопку «Set» на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд, чтобы отключиться), прежде чем подключится новый пользователь.